



FAAC TM XTT686 Zeitschaltuhr 4-Kanal

Programmierung der Schaltzeiten

für die Aufzeit zu ändern, bitte genau so vorgehen.

- 1 PROG Taste einmal drücken
- 2 Pfeil (Auf Taste) einmal drücken
- 3 OK Taste einmal drücken
- 4 mit Pfeil Tasten (Auf oder Ab) die Zeit ändern
- 5 mit OK bestätigen
- 6 mit Pfeil Tasten (Auf oder Ab) den Tag oder Tage ändern
- 7 mit OK bestätigen
- 8 mit Pfeil Tasten (Auf oder Ab) den Kanal ändern
- 9 mit OK bestätigen
- 10 Pfeil im Display blinkt nach oben mit OK bestätigen
- 11 ESC Taste einmal drücken für zurück

**dann genau das selbe für die Ab-Zeit nur bei Punkt 2
die Ab Taste einmal drücken**

Reset (alle Daten löschen) ESC und HOLI für 3 Sekunden gleichzeitig drücken.

Mit freundlichen Grüßen


Dieter Hurst